NOBS
3267 Seedorf
www.nobs-gmbh.ch
GmbH

Checkliste fürs Nachölen des Holz Möbelstücks

- ☐ Möbelstück abräumen
- ☐ Chromstahlgriffe oder Beine etc. abkleben oder abnehmen
- ☐ Boden etwas abdecken (evtl. Tropfen)
- ☐ Kratzer auf der Oberfläche können mit einem feinkörnigen (Körnung ca. 150) Schleifpapier etwas herausgeschliffen werden. Grundsätzlich empfiehlt es sich, die ganze Fläche leicht anzuschleifen.
- ☐ Staub und Schmutz von der Oberfläche entfernen
- ☐ Mit einem Pinsel, Schwamm oder einfachem Tuch das Öl auf die geschliffene, saubere und trockene Holzoberfläche aufbringen. Es sollten sich dabei keine Pfützen bilden, jedoch ist es wichtig, dass das Holz genug Öl aufziehen kann. Wir empfehlen Ihnen dazu Gummihandschuhe anzuziehen.
- ☐ Das Öl in Maserrichtung verteilen und mit einem Tuch einmassieren
- ☐ Das Öl 15 bis 20 Minuten einwirken lassen
- ☐ Je nach Bedarf kann nun noch ein weiteres Mal geölt werden.
- ☐ Mit einem trockenen Tuch oder Lappen überschüssiges Öl abnehmen und Oberfläche polieren.